# Machine de remplissage de capsules entièrement automatique

## Fiche technique indicative

Remplissage

| Paramètre | Valeur indicative |
|---|---|
| Sortie nominale | 1,200 capsules/min |
| Tailles de capsules standards | 00–5 |
| Alimentation | 380 V, 50 Hz |

La configuration finale figure dans le devis Feixing.